



FOS Co2 LED DMX



Bedienungsanleitung

Sie können die CO2-Maschine per DMX-512 und Funkfernbedienung bedienen.

DMX-512

Sie können die DMX-Adresse per Anzeige auswählen. Das Display zeigt „addr“, drücken Sie „ENTER“, dann können Sie die DMX-Adresse mit den Tasten „UP/DOWN“ einstellen.

Kanaldetails:

KANALWERT		FUNKTION
CH1	000-010	CO2 AUS
	011-255	CO2 AN
CH2	000-010	CO2 AUS
	011-255	CO2 + ROTE FARBE
CH3	000-010	CO2 AUS
	011-255	CO2 + GRÜNE FARBE
CH4	000-010	CO2 AUS
	011-255	CO2-BLAUE FARBE
CH5	000-010	CO2 AUS
	011-255	CO2 + GELBE FARBE
CH6	000-010	CO2 AUS
	011-255	CO2 ROSA FARBE
CH7	000-010	CO2 AUS
	011-255	CO2-CYAN-FARBE

DRAHTLOSE FERNBEDIENUNG

Die Funkfernbedienung verfügt über 4 Tasten. Sie können die Funktion der drahtlosen Fernbedienung über die Anzeigeeinstellung festlegen. Es ist sehr intelligent: Mit nur einer Funkfernbedienung können Sie einen Gruppeneffekt oder die Effekte mehrerer Gruppen steuern.

Bitte drücken Sie die Taste „MENU“. Es wird „Reno“ angezeigt. Drücken Sie zweimal, um „Colo“ anzuzeigen.

Nur zwei Schritte zum Einstellen der Funktionen.

Schritt 1:

Bitte drücken Sie diese " ENTER", wenn auf dem Display „Reno“ angezeigt wird. Dann können Sie Funktionen festlegen für 4 Funktasten. Das Display zeigt CH1/CH2/CH3/CH4 an, wenn Sie die Auf-/Ab-Taste drücken.

CH1: Diese Maschine funktioniert nur mit Taste A. Sie schaltet sich ein, wenn Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt halten. Es erlischt, wenn Sie es erneut 3 Sekunden lang drücken. Andere drahtlose Tasten können für dieses Einstellgerät nicht verwendet werden.

-

CH2: Diese Maschine arbeitet mit Taste B. Sie schaltet sich ein, nachdem Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt gehalten haben. Es erlischt, wenn Sie es erneut 3 Sekunden lang drücken. Andere drahtlose Tasten können für dieses Einstellgerät nicht verwendet werden.

-

CH3: Diese Maschine funktioniert nur mit Taste C. Sie schaltet sich ein, wenn Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt halten. Es erlischt, wenn Sie es erneut 3 Sekunden lang drücken. Andere drahtlose Tasten können für dieses Einstellgerät nicht verwendet werden.

-

CH4: Diese Maschine funktioniert nur mit Taste D. Sie schaltet sich ein, wenn Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt halten. Es erlischt, wenn Sie es erneut 3 Sekunden lang drücken. Andere drahtlose Tasten können für dieses Einstellgerät nicht verwendet werden.

Schritt 2:

Legen Sie Farben für CO2-Effekte fest.

Bitte drücken Sie die Taste „ENTER“, wenn im Display „Colo“ angezeigt wird. Anschließend können Sie die Farben für diese Einstellmaschine einstellen.

Co1: CO2-AUSGANG mit ROTER FARBE.

Co2: CO2-AUSGANG mit GRÜNER FARBE.

Co3: CO2-AUSGANG mit BLAUER FARBE.

Co4: CO2-AUSGANG mit GELBER FARBE.

Co5: CO2-AUSGANG mit ROSA FARBE.

Co6: CO2-AUSGABE mit CYAN-FARBE.

AUS: CO2-AUSGANG ohne Farbeffekt.

Nachdem Sie diese beiden Schritte eingestellt haben, können Sie nur eine drahtlose Fernbedienung verwenden, um die Effekte einer Gruppe oder mehrerer Gruppeneffekte zu steuern.

Sie können beispielsweise durch Drücken von Knopf A zwei CO2-Düsen auf der rechten Seite der Bühne mit rotem Effekt einstellen, durch Drücken von Knopf B zwei CO2-Düsen auf der linken Seite der Bühne mit blauem Effekt und durch Drücken von Knopf B zwei CO2-Düsen einstellen Mitte der Bühne mit rosa Farbe. Der Effekt ist großartig und fantastisch.

Einfach zu bedienen, nur eine kabellose Fernbedienung für alle Funktionen.